

SOGO®

Human Technology

SOGO®

Human Technology



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL**

ref. SS-8810




ref. SS-8810



OPERATION INSTRUCTIONS

CONTROLS

1. Power ON/OFF
2. AM/FM band Selector
3. Volume Control
4. Tuning Knob
5. Telescopic Antenna
6. Phone Jack
7. Loudspeaker
8. Batteries Compartment



DIRECTIONS

1. Insert two UM-4 (AAA) batteries into the Battery Compartment with the correct polarity shown inside.
2. Select the Power ON/OFF to "ON" to turn on the radio.
3. Select the AM or FM band by the AM/FM Selector.
4. Use the Tuning Knob to search for the desired station.
5. Adjust the listening level by using the Volume Control.
6. Posit the Telescopic Antenna for the best reception.
7. Turn off the radio by selecting the Power ON/OFF to "OFF".

CAUTION

1. Exhausted batteries may leak and damage the radio set. When it is not to be used for an extended period, remove batteries from radio.
2. Batteries may explode or leak if recharged.
3. Do not dispose of batteries in fire.

MAINTENANCE

1. Keep the unit away from any strong magnetic item.
2. Cleaning by wiping it with mild soap and a soft cloth.
3. Do not expose the unit to rain, moisture or extreme temperature.

SAFETY

1. You may not hear some warning sounds while wearing these earphones.
2. Prolonged exposure to high listening levels may permanently damage your hearing.

3. Do not wear headphones in situations where it could be dangerous to have your hearing impaired. E.g. Driving.

This product complies with directive 2014/30/EU of the European Parliament and the Council of February 26, 2014, transposed into Spanish law by Royal Decree 188/2016, of May 6th.



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).



Imported by:


Sanyan Appliances S.L., NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, España

Producto fabricado en P.R.C. - Diseñado por SOGO basada en las normas de calidad europeas
Servicio postventa: www.sogosat.com / sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO

CONTROLOS

1. Power ON / OFF
2. AM / FM banda selectora
3. Volume Control
4. Tuning Manipulo
5. Antena telescópica
6. Auscultadores
7. Altifalante
8. Baterias Compartimento



INSTRUÇÕES

1. Insira duas UM-4 (AAA) pilhas no compartimento da bateria com a polaridade correta mostrada dentro.
2. Selecione o Power ON / OFF para "ON" para ligar o rádio.
3. Selecione a banda AM ou FM pelo AM / FM Selector.
4. Utilize o Tuning Manipulo para procurar a estação desejada.
5. Ajuste o nível ouvir usando o Volume Control.
6. Posição da antena telescópica para a melhor recepção.
7. Desligue o rádio através da selecção de Power ON / OFF para "OFF".

ATENÇÃO

1. Esgotar as baterias podem vaziar e danificar o rádio fixados. Quando não está a ser utilizada para um período prolongado, retire as pilhas do rádio.
2. As baterias podem vaziar ou explodir se recarregados.
3. Não deite as pilhas no fogo.

MANUTENÇÃO

1. Mantenha o aparelho longe de qualquer magnéticos fortes item.
2. Limpeza por limpando-a com sabão suave e um pano macio.
3. Não exponha a unidade à chuva, umidade ou temperatura extrema.

SEGURANÇA

1. Você não pode ouvir alguns sons enquanto advertência vestindo estes auscultadores.
2. A exposição prolongada a níveis elevados ouvir poderia danificar sua audição.
3. Não usar auriculares em situações onde ela poderia ser perigoso para ter sua audição. E.g. Condução.

Este produto está em conformidade com a Directiva 2014/30/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Fevereiro de 2014, transposta para o direito espanhol pelo Real Decreto 188/2016, de 6 de Maio.



Este símbolo significa que no caso de se pretender eliminar o produto após a sua vida útil ter terminado, leve-o a um agente de resíduos autorizado para a recolha selectiva de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).




Importado por:

Sansan Appliances S.L., NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, España
Producto fabricado en P.R.C - Diseñado por SOGO
basada en las normas de calidad europeas Servicio
postventa: www.sogosat.com / sogosat@sogosat.com /
0034 902 222 161

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

CONTROLS

1. Power ON / OFF
2. AM / FM Sélecteur de bande
3. Volume Control
4. Tuning Knob
5. Antenne télescopique
6. Phone Jack
7. Haut-parleur
8. Compartiment piles



DIRECTIONS

1. Insérez deux UM-4 (AAA) piles dans le compartiment de la batterie en respectant la polarité indiquée.
2. Sélectionnez le Power ON / OFF pour "ON" pour allumer la radio.
3. Sélectionner la bande AM ou FM par la radio AM / FM Sélecteur.
4. Utilisez le Bouton de réglage à la recherche de la station désirée.
5. Ajustez le niveau d'écoute en utilisant le contrôle du volume.
6. Posit l'antenne télescopique pour la meilleure réception.
7. Éteignez la radio en sélectionnant le Power ON / OFF "OFF".

ATTENTION

1. Epuisé mai fuite des piles et d'endommager la radio. Quand il n'est pas destiné à être utilisé pour une période prolongée, retirez les piles de la radio.
2. Batteries mai exploser ou de fuir si rechargé.
3. Ne jetez pas les batteries au feu.

ENTRETIEN

1. Gardez l'appareil à l'écart de toute magnétique question.
2. Nettoyage par essuyage avec un savon doux et un chiffon doux.
3. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, d'humidité ou de température extrêmes.

SÉCURITÉ

1. Vous mai pas entendre certains des tonalités d'alerte alors que le port de ces écouteurs.
2. Une exposition prolongée à des niveaux d'écoute en permanence mai endommager votre audition.
3. Ne pas porter de casque d'écoute dans des situations où il pourrait être dangereux pour votre malentendants. Par exemple, Driving.

Ce produit est conforme à la directive 2014/30/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, transposée en droit espagnol par le décret royal 188/2016 du 6 Mai.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez disposer du produit une fois sa durée de vie terminée, le transporter dans un déchet autorisé pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).




Importé par:

Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, España
Producto fabricado en P.R.C - Diseñado por SOGO
basada en las normas de calidad europeas Servicio
postventa: www.sogosat.com / sogosat@sogosat.com /
0034 902 222 161

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONTROLES

1. Encendido / apagado
2. AM / FM Selector de banda
3. Control de volumen
4. Perilla de Sintonización
5. Antena telescópica
6. Auriculares
7. Altavoz
8. Compartimiento de pilas



INSTRUCCIONES

1. Inserte dos UM-4 (AAA) de pilas en el compartimiento de la batería con la polaridad correcta se muestra el interior.
2. Seleccione la Alimentación ON / OFF a "ON" para encender la radio.
3. Seleccione la banda AM o FM de la radio AM / FM Selector.
4. Utilice la perilla de ajuste de la búsqueda de la deseada.
5. Ajuste el nivel de escucha mediante el control de volumen.
6. Posit la antena telescópica para la mejor recepción.
7. Apagar la radio por la elección de la energía ON / OFF a "OFF".

PRECAUCIÓN

1. Agotado las pilas pueden dejar escapar y dañar el radio. Cuando no es para ser utilizado durante un periodo prolongado, retire las pilas de la radio.
2. Baterías pueden explotar en caso de fuga o de recarga.
3. No tire las pilas al fuego.

MANTENIMIENTO

1. Mantenga la unidad lejos de cualquier elemento magnético fuerte.
2. Limpieza con un paño mojado con un jabón suave y un paño suave.
3. No exponga la unidad a la lluvia, humedad o temperaturas extremas.

SEGURIDAD

1. Usted no puede oír algunos sonidos de alerta mientras se usan los auriculares.
2. La exposición prolongada a altos niveles de audición puede dañar permanentemente su capacidad de audición.
3. No use los auriculares en situaciones en las que podría ser peligroso para su audición. Por ejemplo, a conducción.

Este producto cumple con las directivas 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



Importado por:

Sansan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, España
Producto fabricado en P.R.C - Diseñado por SOGO
basada en las normas de calidad europeas Servicio
postventa: www.sogosat.com / sogosat@sogosat.com /
0034 902 222 161