

SOGO®

Human Technology



manual de instrucciones
instructions for use

Mini Auricular Bluetooth Mini Bluetooth Earphone

Precaución: lea y conserve estas
importantes instrucciones
Caution: please read and preserve
these important instructions



SS-18110



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: SS-18110

Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.1

Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP


Batería: 3.7V, 35mAh

Sistema del sonido: Estéreo

Duración de la llamada: 2H

Tiempo en espera: 120H

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



1. Tecla multifunción
2. Micrófono
3. 2 x tapa del oído
4. Luz indicadora
5. Puerto de carga USB

2 español english

ENCENDIDO / APAGADO

Encendido: Pulsar prolongadamente la tecla “multi”

Apagado: Mantenga presionada la tecla “multi”

PASOS DE SINCRONIZACIÓN DE BLUETOOTH

Emparejamiento del primer teléfono:

1. Mantenga los auriculares y teléfono Bluetooth (u otros equipos conectados). En el rango de 1 metro, cuanto más cerca, mejor.
2. Cerciórese por favor de que el aparato esté apagado, presione a fondo la llave de múltiples funciones hasta que las luces rojas y azules destellen alternativamente, esto indica que se está emparejando, a la espera para la conexión.
3. Por favor, active el Bluetooth del teléfono, busque el SS-18110. Una vez encontrado,

selecciónelo y la luz azul comenzará a parpadear. Esto significa que el auricular y el teléfono están conectados. Ahora, disfrute de la música de alta calidad o de las llamadas manos libres.

Emparejamiento del segundo teléfono:

Después de conectar correctamente el primer teléfono, desactive el Bluetooth del primer teléfono y apague los auriculares Bluetooth. Active el Bluetooth del segundo teléfono y encienda el auricular Bluetooth. Siga el mismo procedimiento que el anterior para conectarse para emparejar los dispositivos. Una vez conectado, active el Bluetooth del primer teléfono y busque el SS-18110 de la lista y haga clic en él para conectarse. Ahora, el auricular Bluetooth está conectado con dos teléfonos.

ESTADO DE INDICACIÓN DEL LED

Estado de emparejamiento: las luces rojas y azules parpadean alternativamente

Estado conectado: Luz azul parpadeando lentamente

Estado de la música: Luz azul parpadeando lentamente

Estado de carga: La luz roja está permanente.

Carga completada: La luz roja se convierte en azul

Estado de baja potencia: luz roja encendida lo indica con voz. Pantallas de nivel de batería en IOS o de Android

) CARGA DEL AURICULAR

Debe cargar la batería completamente antes de usar el auricular por primera vez.

BOTÓN “FUNCIÓN” SU USO:

Estado de emparejamiento: Mantenga presionado Tecla multifunción 5 segundos

Contestar / Finalizar llamadas: presione la tecla multifunción una vez para contestar o terminar la llamada

Repetición del último número: presione la tecla multifunción dos veces

Reproducción de música / Pausa: En el estado de música, presione la tecla multifunción una vez para reproducir / pausar

PRODUCT DESCRIPTION

Model: SS-18110

Bluetooth version: Bluetooth 4.1

Support Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP


Battery: 3.7V, 35mAh

Track system: Stereo

Duration of call: 2H

Standby time: 120H

SCHEMATIC DIAGRAM



1. Multifunction key
2. Microphone
3. 2 x Ear Cap
4. Indicator light
5. USB charge port

POWER ON / OFF

Power On: Long press the multi key

Power Off: Long press the multi key

BLUETOOTH PAIRING STEPS

Pairing of the first phone:

1. Please keep Bluetooth headset and phone (or other connected equipment). In the range of 1 meter, the closer the better.
2. Please make sure the Bluetooth headset is off, long press Multi-function key till the red and blue lights flashing alternately, now it's a in pairing indicator, wait for connection.
3. Please turn Bluetooth of phone on, search for SS-18110. Once found, select it and the blue light will start flashing. This means the headset and phone are connected. Now, please enjoy the

high-quality music or hands free calls.

Pairing of the second phone:

After connected with the first phone successfully, deactivate the Bluetooth of the first phone and power off the Bluetooth headset. Activate the Bluetooth of the second phone and switch on the Bluetooth headset. Follow the same procedure as above to connect to pair the devices. Once connected activate the Bluetooth of the first phone and look for SS-18110 from the list and click on it to connect. Now, the Bluetooth headset is connected with two phones.

LED INDICATION STATE

Pairing state: Red & Blue lights flashing alternately

Connected state: Blue light flashing slowly

Music state: Blue light flashing slowly

Charging state: Red light keep lighting

Charge completed: Red light turns to blue

Low power state: Red light on with voice prompt. Battery level displays on IOS or part of Android

CHARGING THE HEADSET

You must charge the battery fully before using the headset for the first time.

BUTTON FUNCTION OPERATION

Pairing state: Keep pressed Multifunction key 5 seconds

Answer / End calls: Press Multifunction key once to answer or end the call

Last number re-dialing: Press Multifunction key twice

Music Play / Pause: At music state, press Multifunction key once to play/pause

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la Directiva de la RED 2014/53/EC, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU, la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with RED Directive 2014/53/EC, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Importado por:

Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2

46002 Valencia, España

Producto fabricado en P.R.C - Diseñado por
SOGO basada en las normas de calidad
europeas

Servicio postventa: www.sogosat.com /
sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

Imported by:

Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2

46002 Valencia, Spain

Product made in P.R.C. – Designed by SOGO
based on the European Quality Standards

Customer Service: www.sogosat.com /
sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

SOGO®

Human Technology



SS-18110

